Месяцы эксплуатации		**3**	**12**	**24**	**36**	**48**	**60**	**72**	**84**	**96**	**108**	**120**	**132**	**144**	**156**	**168**	**180**
Пробег, тыс. км		**3**	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**
1	Система отопления, вентиляции и кондиционирования		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	Воздушный фильтр системы вентиляции (замена каждые 20 000 км)[4]		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
3	Стеклоочистители и омыватели	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	Привод стояночного тормоза	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	Свободный ход педали тормоза		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	Приборы освещения и сигнализации	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7	Приводные ремни навесного оборудования (замена каждые 100 000 км)[3]		I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I
8	Зубчатый ремень ГРМ (замена каждые 100 000 км)											R					
9	Электропроводка и электрооборудование[5]		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10	Шланги, патрубки, трубки в подкапотном пространстве	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
11	Свечи зажигания (замена каждые 40 000 км)					R				R				R			
12	Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
13	Воздушный фильтр двигателя (замена каждые 20 000 км)[1]		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
14	Приводы колес. Пыльники		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
15	Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
16	Тормозные механизмы. Колодки, диски		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
17	Трубки и шланги гидропривода тормозов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
18	Трубки, шланги, соединения топливопровода	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
19	Топливный фильтр	Замена через каждые 24 месяца или 30 000 км															
20	Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
21	Моторное масло и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
22	Рабочая жидкость трансмиссии АКПП 8AT Aisin	Не обслуживается															
23	Рабочая жидкость в раздаточной коробке и в редукторе задней оси	Не обслуживается															
24	Рабочая жидкость механизма управления крутящим моментом	Не обслуживается															
25	Охлаждающая жидкость (замена каждые 90 000 км или 48 месяцев)		I	I	I	R	I	I	I	R	R	I	I	R	I	I	I
26	Жидкость гидропривода тормозов (замена каждые 40 000 км или 24 месяца)	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
27	Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника (проверка работоспособности)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
28	Замки и петли дверей, капота, крышки багажника		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
29	Детали подвески. Амортизаторы, шарниры, пыльники, люфты, крепление		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
30	Детали рулевого управления. Шарниры, пыльники, люфты, крепление		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
31	Детали подвески и рулевого управления (проверка затяжки резьбовых соединений)		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
32	Сброс напоминания о проведении ТО диагностическим сканером		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
33	Замена элемента питания системы ЭРА-ГЛОНАСС (замена каждые 36 месяцев)				R			R			R			R			R
34	Проверка бортовых электронных систем диагностическим сканером	O	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
35	Углы установки колес	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O