| **Месяцы эксплуатации** | | **3** | **12** | **24** | **36** | **48** | **60** | **72** | **84** | **96** | **108** | **120** | **132** | **144** | **156** | **168** | **180** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Пробег, тыс. км** | | **3** | **10** | **20** | **30** | **40** | **50** | **60** | **70** | **80** | **90** | **100** | **110** | **120** | **130** | **140** | **150** |
| 1 | Система отопления, вентиляции и кондиционирования | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 2 | Воздушный фильтр системы вентиляции (замена каждые 20 000 км)[4] | | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I |
| 3 | Стеклоочистители и омыватели | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 4 | Привод стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 5 | Приборы освещения и сигнализации | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 6 | Приводные ремни навесного оборудования (замена каждые 120 000 км)[3] | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I |
| 7 | Зубчатый ремень ГРМ (замена каждые 100 000 км) | | | | | | | | | | | R | | | | | |
| 8 | Электропроводка и электрооборудование[5] | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 9 | Шланги, патрубки, трубки в подкапотном пространстве | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 10 | Свечи зажигания (замена каждые 40 000 км) | | | | | R | | | | R | | | | R | | | |
| 11 | Аккумуляторная батарея | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 12 | Воздушный фильтр двигателя (замена каждые 20 000 км)[1] | | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I |
| 13 | Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника (проверка работоспособности) | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 14 | Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника | | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 15 | Детали подвески. Амортизаторы, шарниры, пыльники, люфты, крепление | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 16 | Детали рулевого управления. Шарниры, пыльники, люфты, крепление | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 17 | Детали подвески и рулевого управления (проверка затяжки резьбовых соединений) | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 18 | Приводы колес. Пыльники | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 19 | Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 20 | Тормозные механизмы. Колодки, диски | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 21 | Трубки и шланги гидропривода тормозов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 22 | Трубки, шланги, соединения топливопровода | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 23 | Топливный фильтр | Не требует технического обслуживания или замена при необходимости | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Герметичность системы выпуска | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 25 | Моторное масло и масляный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 26 | Рабочая жидкость АКПП (7DCT) | Замена через каждые 48 месяцев или 90 000 км | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Охлаждающая жидкость (замена каждые 90 000 км или 48 месяцев) | | I | I | I | R | I | I | I | R | R | I | I | R | I | I | I |
| 28 | Жидкость гидропривода тормозов (замена каждые 40 000 км или 24 месяца) | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I |
| 30 | Замена элемента питания системы ЭРА-ГЛОНАСС (замена каждые 36 месяцев) | | | | R | | | R | | | R | | | R | | | R |
| 31 | Проверка бортовых электронных систем диагностическим сканером | O | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 32 | Углы установки колес | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |